

3.9.3 Geleidingskalibratie

Het kalibratieproces verloopt automatisch en stelt een zo breed mogelijke doorrijbreedte in om spoorvorming op het gazon te verminderen.

Let op: Het product beweegt altijd binnen de doorrijbreedte, maar de afstand tot de geleidingsdraad wordt afgewisseld.

De geleidingskalibratie begint wanneer het product zich bij het beginpunt bevindt. Het product beweegt links loodrecht van de geleidingsdraad af op een maximale afstand van 1.35 m/4.4 ft. of tot het de begrenzingsdraad of een obstakel raakt. Links betekent aan uw linkerkant als u recht vooruit naar het laadstation kijkt. Deze afstand wordt ingesteld als de maximale doorrijbreedte en de geleidingskalibratie is voltooid. Het product beweegt langs de geleidingsdraad om te testen of het de geleidingsdraad kan volgen. Het product volgt de geleidingsdraad naar het punt waar de geleidingsdraad op de begrenzingsdraad is aangesloten. Het product begint te maaien wanneer het zich aan de begrenzingsdraad bevindt.

3.9.3.1 De geleidingskalibratie opnieuw uitvoeren

1. Houd de knop **Terug** 3 seconden ingedrukt om het menu *Snelle info* te openen.
2. Gebruik de **pijltoetsen** en de knop **OK** om de menustructuur *Geavanceerd > Kalibreren > Geleidingskalibratie* te doorlopen.
3. Plaats het product in het laadstation.
4. Druk op de knop **Start** om de automatische kalibratie uit te voeren.